

GRABSTER AV150 MX

Manual português

Versão: 14-05-2007

Declaração CE

Nós

TerraTec Electronic GmbH • Herrenpfad 38 • D-41334 Nettetal

declaramos que o produto:

TerraTec Grabster AV 150 MX

a que se refere esta declaração está de acordo com as seguintes normas ou documentos normativos :

- EN55013 : 1990 +A12 : 1994 +A13 : 1996 + A14 : 1999
- EN55022 : 1998 +A1 : 2000
- EN61000-3-2 : 2000
- EN61000-3-3 : 1995 +A1 : 2001
- EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003

According to this document, the utilisation of the CE label is confirmed. Guideline 89/336/EWG.



Heiko Meertz

As informações neste documento poderão ser alteradas a qualquer momento, sem qualquer aviso prévio, e não representam de modo algum uma obrigação por parte do vendedor. Não é dada nenhuma garantia ou apresentação, directa ou indirecta, em relação a qualidade, aptidão ou valor informativo para uma determinada utilização deste documento. O fabricante reserva-se o direito de alterar a qualquer momento o conteúdo deste documento ou/e dos respectivos produtos, sem que tenha de participar o facto a uma pessoa ou organização. O fabricante não se responsabiliza, de modo algum, por danos de qualquer espécie, decorrentes da utilização, ou da incapacidade de utilização deste produto ou da documentação, mesmo que seja conhecida a possibilidade de ocorrência de danos deste tipo. Este documento contém informações sujeitas a direitos de autor. Reservados todos os direitos. Nenhuma parte ou extracto deste manual pode ser copiado ou enviado, sob qualquer forma ou de qualquer modo, para quaisquer finalidades, sem a expressa autorização por escrito do proprietário dos direitos de autor. Os nomes de produtos e de marcas referidos neste documento, destinam-se apenas para efeitos de identificação. Todas as marcas registadas, nomes de produtos ou de marcas, referidas neste documento, são propriedade registada do respectivo detentor.

©TerraTec® Electronic GmbH, 1994 - 2007. Todos os direitos reservados (14-05-2007).

Conteúdo

Introdução	4
Volume de fornecimento	4
Descrição do produto.....	5
Imagem do produto	5
Colocação em funcionamento do Grabster AV 150 MX.....	6
Instalação dos controladores no Windows XP	6
Instalação dos controladores no Windows Vista	6
A instalação de MAGIX Films em CD & DVD de software	6
Serviço em TerraTec	7

Introdução

Congratulamo-nos por se ter decidido por um produto TerraTec e felicitamo-lo por essa decisão, pois o Grabster AV 150 MX oferece o último grito em tecnologia “State of the Art”. Com este produto, adquiriu um dos produtos mais eficientes para aplicações vídeo. Estamos convencidos de que, de futuro, o Grabster AV 150 MX lhe irá prestar muitos serviços úteis e, acima de tudo, lhe irá proporcionar muito prazer.

Grabster AV 150 MX e a versão integral de MAGIX Films em CD & DVD TerraTec Edition, são o conjunto perfeito para a criação de Vídeo CDs, Super Vídeo CDs e DVDs com apenas alguns cliques de rato. Copie vídeos através de USB para o seu portátil ou para o seu PC. Aproveite as funções de corte de vídeo e de apresentação de diapositivos e também a criação de menus de selecção individuais, para gravar para sempre em CD e em DVD as suas preciosas lembranças, de forma muito fácil e com a máxima qualidade.

Copiar

Independentemente do dispositivo ou do meio a partir do qual pretende efectuar a cópia: desde o gravador de vídeo, passando pelo receptor de satélite e Camcorder, até ao leitor de DVDs, todos os dispositivos com saídas vídeo analógicas poderão ser conectados por meio de Composite-Vídeo ou S-Vídeo.

Processar

Retire publicidade ou outras partes indesejadas dos seus filmes. Insira as apresentações de diapositivos e vídeos. Numerosos efeitos de transição dão um outro realce ao seu trabalho. Música e comentários ao vivo adicionais proporcionam a atmosfera certa. Por fim, basta seleccionar um modelo de menu adequado ou criar um menu de movimento individual. E pronto, o seu CD ou DVD já está a ser gravado.

Reproduzir

Num instante, terá criado um DVD profissional, que poderá visualizar no PC ou no televisor. Surpreenda os seus amigos com um DVD criado por si! Com apenas um clique, pode fazer o número de cópias que desejar, dando-lhe o último toque com o programa de etiquetas para CD/DVD integrado.

Volume de fornecimento

Grabster AV 150 MX

Cabo USB

DVD do software

Guia de instruções rápidas

Cartão de registo com número de série

Descrição do produto

Imagem do produto



- 1** Entrada Composite-Video
A esta entrada podem ser conectados dispositivos externos, como, p.ex., gravadores de vídeo ou receptores de satélite. Se o vídeo possuir uma saída S-Video, recomendamos-lhe que a utilize. Através desta saída, só é transmitido o vídeo, mas não o som.
- 2** Entrada S-Video
A esta entrada podem ser conectadas fontes de vídeo analógicas, como, p.ex., gravadores de vídeo ou receptores de satélite. Se o vídeo possuir uma saída S-Video, recomendamos-lhe que a utilize. Através desta saída, só é transmitido o vídeo, mas não o som.
- 3** Entrada estéreo/áudio
Se ligar fontes de vídeo analógicas através da entrada Composite-Video ou S-Video, deve estabelecer adicionalmente uma ligação áudio. Para o efeito, utilize esta ligação.

Colocação em funcionamento do Grabster AV 150 MX

A conexão do Grabster é mais simples do que possa imaginar. Poderá colocar o dispositivo em funcionamento sem ter de encerrar o seu sistema. Conecte o cabo USB ao Grabster AV 150 MX. Insira o DVD de instalação fornecido no drive de DVDs. Conecte agora o Grabster AV 150 MX, através do cabo USB, a uma porta USB 2.0 livre do computador. O computador reconhece imediatamente o seu novo hardware e inicializa o assistente de instalação.

Instalação dos controladores no Windows XP

1. Na primeira inicialização, o Windows XP reconhece o “Grabster AV 150 MX” e dá-lhe as boas-vindas através do assistente de instalação. Seleccione “Instalar automaticamente o software (recomendado)” e continue com “Prosseguir”.
2. O Windows XP encontra automaticamente o controlador adequado no DVD de instalação.
3. Conclua a instalação com “Terminar”.

Está assim concluída a instalação dos controladores e pode prosseguir com a instalação do software MAGIX.

Instalação dos controladores no Windows Vista

1. Na primeira inicialização, o Windows Vista reconhece o “Grabster AV 150 MX” e dá-lhe as boas-vindas através do assistente de instalação. Seleccione “Procurar e instalar o software dos controladores (recomendado)” e, em seguida, “Prosseguir”.
2. O Windows Vista encontra automaticamente o controlador adequado no DVD de instalação. O Windows pergunta-lhe agora se tem a certeza de que pretende instalar este software do dispositivo. Clique em “Instalar” para dar início à instalação.
3. Conclua a instalação com “Fechar”.

Está assim concluída a instalação dos controladores e pode prosseguir com a instalação do software MAGIX.

A instalação de MAGIX Films em CD & DVD de software

Para instalar o software, insira agora o DVD e aguarde até que abra o iniciar automático (autostart). Seleccione agora o seu idioma e, em seguida, o item Software. Clicando no botão Software MAGIX dá início à instalação de MAGIX Films em CD & DVD TerraTec Edition. Siga as instruções no ecrã, até que o software esteja completamente instalado.

Após a instalação do software, poderá encontrar um manual detalhado e também pequenos vídeos com a introdução ao software na área “Ajuda”.

Serviço em TerraTec

“Rien ne va plus – Já nada funciona” não é agradável, mas poderá acontecer uma vez, mesmo nos melhores sistemas. Num caso deste género, a equipa TerraTec está à sua inteira disposição para o ajudar a resolver o problema.

Hotline, Internet.

Se surgir um problema grave, que não consegue solucionar sozinho ou com a ajuda técnica do presente manual, com ajuda do seu vizinho ou do agente comercial, é favor contactar-nos directamente.

Se tiver disponível um acesso à Internet, deverá antes de mais utilizar as ofertas de serviço e suporte, em <http://supporten.terratec.net/>. Aí encontrará respostas às perguntas frequentemente colocadas (FAQ) e um formulário para pedidos de suporte por meio de e-mail.

Se não tiver essa possibilidade, no anexo referente à assistência, que acompanha o produto, encontrará os números Hotline (linha directa) específicos do país, para que possa entrar em contacto telefónico com a equipa de suporte.

Quer se dirija a nós através do formulário de e-mail ou por telefone, é imprescindível que tenha as seguintes informações disponíveis:

- o seu número de registo,
- este documento,
- informação sobre o seu sistema.

Para além disso, para os nossos técnicos é vantajoso que, durante o telefonema, esteja perto do dispositivo, para que possa experimentar em directo algumas medidas de ajuda. Ao entrar em contacto com a nossa equipa de suporte, é imprescindível que anote o nome do respectivo assistente. Precisar-se-á dele, caso exista um defeito e seja preciso enviar-nos o dispositivo.